







Det patenterede klikssystem, ændre kendte monteringsmåder på glasskydedørsbeslag. Montageplade med kliksystem fastgøres på glasklemmen, og skydedørsrullerne monteres løst i skinne. Man kan derefter færdiggøre montage af skinne og skinnestop, hvorefter man til sidst monterer glassdøren. Et enkelt klik og skydedørsrullen er fastgjort til glassdøren.

VIGTIGT : KLIKESLAGENE SKAL MONTERES MED DEN LUKKEDE ENDE I HVER SIN RETNING



Med det unikke, patenterede bremse-system, sikres en dæmpet lukning af glasskydedøren. Samtidig trækkes døren stille helt ind til stoppet. Dette sikrer at døren forbliver i ønsket stilling, hvad enten det er i åben eller lukket tilstand

